

Afløbsinstallationen

Hvis afløbsinstallationen skal fungere efter hensigten er det vigtigt at følge denne drift og vedligeholdelsesvejledning

Vi har kontrolleret og gennemskyllet afløbsledningerne samt fyldt eventuelle vandlåse således, at jeres afløbsinstallation er gjort klar til brug

Det er ikke tilladt at tilføre afløbsinstallationen stoffer i koncentrationer eller mængder der kan skade afløbssystemet, det drejer sig om stoffer som syrer, baser, gift, maling, olie, benzin, opløsningsmidler, medicin eller større mængder kogende vand m.v.

Undgå at skylle hygiejnebind, bleer, vatpinde, kondomer, klude og lignende ud i wc eller i husets andre afløb da det kan give forstoppelse

Undgå ligeledes at skylle fedt ud i køkkenvasken, da dette ofte er årsag til at vandlåsen under vasken eller ledningerne stopper

Indretningen af jeres afløbsinstallation fremgår af vedlagte ajourførte tegninger

Principskitse over en typisk afløbsinstallation

